


## 各部名称



## 取付方法

①本製品をご使用になる前に通電させ、裏面の初期設定方法と使用方法を見ながら、正しく動作することをご確認ください。

②実際に製品を取り付ける前に、必ず取り付け位置を決めてください。

※車両のUSB電源の位置を確認してください。

※主電源スイッチとAppコントロールボックスの貼り付け位置を決めてください。

※LEDチューブの取り付け位置を確認してください。長さ35cm、奥行き9mm以上の隙間が必要になります。

※ケーブルの取り回しに支障がないことを確認してください。

③②で決めた位置の車両のコンソール周りやスカッフカバー等の内装の隙間にLEDチューブを挿し込みます。[図2]

その際、LEDチューブの発光面を照射しないよう取り付けてください。

※取り付け際にケーブルが邪魔になる場合は[図1]を参考にコネクタを取り外してから取り付け作業をしてください。取り付け終わったら、コネクタ部をカチッと音がするまで挿し込んでください。

※LEDチューブの固定が弱い場合は、市販のシリコーン用両面テープを使用して貼り付けて固定してください。

④Appコントロールボックスと主電源スイッチの貼り付け面の汚れ、ホコリをよく拭き取ってください。油分が付いている場合は中性洗剤等で脱脂してください。

Appコントロールボックスと主電源スイッチ裏面のハクリ紙を剥がし、②で決めた取り付け場所に貼り付けてください。

※取り付け後、粘着が安定するまで(24時間程度)製品のご使用および負荷をかけることはおやめください。

⑤フロアマットの下などに余分な配線を隠してください。

※ケーブルがアクセルやブレーキに絡まったり、運転に支障が出ないよう注意してください。

⑥車のエンジンを切った状態で、車両のUSB-AポートにUSB端子を挿し込みます。

車のエンジンをかけ、主電源スイッチをONにすると、LEDチューブが点灯しオープニングアクションが始まります。

※本製品は最後の色や発光パターンを記憶するメモリー機能があります。

※アプリでOFFにした状態でエンジンを切っても、次にエンジンをかけると点灯します。常時OFFにしたい場合は主電源スイッチをOFFにしてください。

[図2]



## △ご注意

●本製品の着脱は、安全のために通電していない状態で行ってください。

●本製品は防水仕様ではありませんので、車外に取り付けないでください。

●LEDチューブは必ず発光面が車外から容易に視認できない場所に取り付けてください。

●本製品のLEDチューブを長期間、無理に負荷をかけた状態で取り付けていると、内装のカバー類が変形する恐れがあるのでおやめください。

●運転の妨げになると思われる場所、安全装置（エアーバッグ・シートベルト等）の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。

●運転者前方視界の妨げになる場所やフロントガラス、運転席・助手席のサイドガラス、及び三角窓への取り付けはおやめください。

●LEDチューブを捻ったり、強く曲げたり、縦方向に曲げたりの負荷をかけないでください。

●コネクタを取り外す際は、向きを合わせて奥までしっかりと挿し込んでください。向きが合わない状態で無理に挿し込むと故障の原因になります。

●断線の原因となりますので、ケーブルを取り回す際に、強く曲げたり、狭い隙間に挟んだりの負荷をかけないでください。

●USB端子を抜く際は、ケーブルを持たずしてUSB端子を持って抜いてください。

●必ず出力2A以上のUSB-Aポートをご使用ください。

●本製品を改造（配線の切断を含む）のご使用は故障の原因となりますので、絶対におやめください。

●Appコントロールボックスや主電源スイッチの両面テープを貼る際は、硬い樹脂以外の材質（レザー・スウェード・布地・やわらかいウレタン入り等）には破損・変色の恐れがありますので取り付けないでください。

●走行中の本製品の操作や取り付けは大変危険です。絶対におやめください。

## 保証書

保証期間 お買い上げ日より6ヵ月

KX-233 流れるレインボーライト	
お買上げ日	年 月 日
お住 ご住所	〒 -
客 様	お名前 電話番号

## レシート貼付け欄

必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。  
レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

## 【保証規定】

●保証期間：正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意書きに従う）で一度お受けした場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

●保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品と一緒にお買上げいただいた販売店までお持ちください。

●保証期間内でも次のようない場合は有償修理となります。

1. お買上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

2. 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字を書き換えた場合

3. 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷

4. 火災、地震、風水害、落雷、その他天災地異、公害、猛暑、異常電圧などによる故障および損傷

5. 一般家庭用以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷

6. 消耗または摩耗した部品の交換

●お客様ご自身による改造または修理があつたと判断された場合は、保証期間内の修理をお受けかけません。

●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。

●この保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

●この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 カシムラ

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28

<https://www.kashimura.com>

JAAAMA 全国自動車用品工業会会員

# 1、初期設定方法

※この取扱説明書では iPhone を使用していますが、Android 端末も使用方法は同じです。



[1-1]

スマートフォンで App コントローラーの QR コードを読み取る、もしくはアリストアで「Magic-Lantern」を検索して本製品専用のアプリをダウンロードします。  
※iPad の場合は QR コードからアリストアに飛ぶことができないので、直接検索をしてください。



[1-2]

アプリを起動すると Bluetooth の使用を求められますので、許可してください。




[1-3]

自動的に近くにある対応製品を検出しペアリングします。  
Bluetooth の接続状況は左上のグループ管理画面で確認できます。  
「OA10」を検出していること、ペアリングされていることを確認してください。  
※未接続の場合はアイコンをタップすると接続されます。  
※主電源スイッチが OFF になっていると検出されません。




未接続状態

## 2、使用方法



[2-1] 色の選択

①タップすることで ON/OFF を切り替えます。  
※本製品は最後の色や発光パターンを記憶するメモリー機能があります。  
※ON/OFF した状態でエンジンを切っても、次にエンジンをかけることができます。常時 OFF にしたい場合は主電源スイッチを OFF にしてください。  
②タップすることでカラーチャートの RGB/CCT/W 表示を切り替えます。  
③「常用」のパレットは任意の色を設定、保存することができます。  
※CCT は色温度、W は明度の調節です。  
④「常用」のパレットの色はカラーチャート内をスワイプで無段階に調節できます。  
⑤「クラシック」のパレットをタップすることで発光色を変更できます。  
⑥バーをスライドすることで明るさを調節できます。  
⑦タップすると「グループ管理」画面が開きます。[2-6] 参照  
⑧タップすると「設定」画面が開きます。[2-7] 参照



[2-2] モード

①スワイプで「発光モード」を変更できます。  
※全部で 8 モードあります。  
②スワイプで「発光パターン」を変更します。  
※合計で 213 パターンあります。  
③バーをスライドすることで点滅スピードを調節できます。



[2-3] 音楽

スマートフォンに保存してある曲に合わせて点滅します。  
※この機能を使用する際はミュージックへのアクセスを許してください。  
※デフォルトでアプリに 9 曲内蔵されています。




[2-4] マイク

スマートフォンの内蔵マイク、もしくは外部接続したマイクより拾った音に合わせて点滅します。  
※この機能を使用する際はマイクへのアクセスを許してください。




[2-5] タイマー

時刻・曜日指定で ON/OFF のタイマーをセットできます。  
※主電源スイッチが OFF の状態では動作しません。  
※タイマーを設定できるのは 1 台のみです。複数台を購入されている場合も 1 台しか動作しません。



[2-6] グループ管理

①Bluetooth の接続状況を確認できます。[1-3] 参照  
タップすることで Bluetooth の接続 / 切断をします。  
※操作するスマートフォンを切り替える場合は、一度接続を解除し、別のスマートフォンでペアリングしなおしてください。  
②複数の製品をお持ちの場合、このアイコンをタップすると一括で電源を ON/OFF できます。[2-1] の①と同じ機能です。  
③複数の製品をお持ちの場合、個別に ON/OFF を管理できます。  
④点灯アイコン、⑤-②は消灯アイコンです。



[2-7] 調整

①シェイク機能を ON にすると、アプリ起動中の端末を振ることで発光色を変えることができます。  
※発光色はランダムで切り替わります。  
②基本的には表示している色と発光色がずれてしまった場合に R/G/B の組み合わせをスクロールして調整します。  
※アプリで表示している色と発光色がずれてしまった場合は『RGB』を選択し直してください。  
③点灯する LED のチップ数を変更できます。  
※本製品のデフォルトは 20 個です。  
④タップするとアプリのバージョンを確認できます。



③調整画面



③ピクセル画面