

## 本体をアプリに再登録する


■登録前にご確認ください。

### ●iPhoneの設定

- ・設定内から「Bluetooth」接続がオンになっていること
- ・AppleIDにログインしていること
- ・「探す」アプリの位置情報サービスがオンになっていること
- ※設定内の「プライバシー」→「位置情報サービス」でご確認いただけます。
- ・登録しているKJ-187/TD-34を削除してあること
- ・iOSと「探す」アプリを最新の状態であること

### ①製品をリセットします。

①ドライバーでネジを取り外します。



②電池蓋を取り外します。



③電池を5回取り付け・取り外しを行います。

1～4回目までの電池取り付け音:ピ  
5回目以降(リセット)の電池取り付け音:ピピ  
音が変わるとリセット完了です。

④電池蓋を取り付けます。

※音が出ない場合は新品の電池に替えてください。

## 本体をアプリに再登録する

②「探す」アプリを開きます。



③アプリ内「持ち物を探す」を選択します。

④「持ち物を追加」または「その他の持ち物を追加」を選択します。

※「AirTagを追加」ではありません。




iOSやアプリのバージョンによって画面が異なる場合があります。

※本製品1つにつき1アカウントのみ登録できます。複数アカウントには登録できません。

※本製品は1アカウントで12～14台登録できます。登録台数はiPhoneのバージョンやOSにより異なります。

## 本体をアプリに再登録する

⑤「持ち物を探索中...」と表示され「MyTag」が表示されたら「接続」を選択します。  
「持ち物を探索中...」が10秒以上表示される場合は①の通り製品をリセットしてください。



## 本体をアプリに再登録する

⑥「持ち物の名称を設定」から名称を入力し「続ける」を選択します。

⑦絵文字を入力し、本製品のアイコンを決定します。



## 本体をアプリに再登録する

- 登録内容を確認し「続ける」を選択します。
- 「終了」を選択し、製品登録は完了します。「探し物を探す」に本製品が登録され、地図に位置情報が表示されます。



# アプリ登録後の製品について

本製品を選択すると詳細が表示されます。





## アプリ登録後の製品について

- 1 登録製品の位置情報は、本製品が「探す」ネットワークに接続したときにアップデートされます。持ち物が見つからなかった場合は最後に見つかった場所と日時が表示されます。
- 2 持ち物が近くにある場合は、サウンドを再生することができます。  
※サウンドが再生できない場合は、「サウンドを再生」ボタンは選択できません。
- 3 選択すると「マップ」アプリで本製品の現在地や最後の位置情報への経路が表示されます。
- 4 手元がない時に「検出時に通知」をオンにできます。「手元から離れたときに通知」をオンにすると手元から離れたときに通知されます。指定場所以外から離れたときに通知させることもできます。  
※「探す」Appの通知を許可してください。iPhoneの通知の設定を変更する必要があります。
- 5 「有効にする」と世界中のiPhoneが本製品を検出した時に位置を通知してくれます。また、本製品がロックされて他の人がペアリングできなくなります。また見つけてくれた人にメッセージを残すこともできます。
- 6 本製品の名称や絵文字を変更できます。
- 7 登録した本製品を削除できます。  
削除することで他アカウントでの登録や再登録時が可能になります。

製品動作確認のため以下状況で音が鳴ります。

- ・アプリ内でサウンドを再生した時 : 継続してピッピッ
- ・電池の取付時(1~4回目) : ピッ
- ・本体リセット時(5回目以降) : ピッピッ
- ・本体を回転させた時 : ピッ
- ・アプリ内で本製品を登録削除した時 : ピッ
- ・紛失モードを有効にした時 : 6時間毎にピッ

# 知らないKJ-187/TD-34 を見つけたとき /iOS

- 1.KJ-187/TD-34の近くでアプリ内の「見つけた持ち物を識別」を選択します。
- 2.「続ける」を選択します。
- 3.「Webサイトで続ける」を選択します。





## 知らないKJ-187/TD-34を見つけたとき /iOS

紛失モードがオンになっているKJ-187/TD-34の場合は△が表示されます。KJ-187/TD-34の位置情報を無効にしたい場合は電池を取り外します。



この  
**manufacturerName\*\***  
**productName\*\***  
につ  
いて

シリアル番号：  
220927EB560 80  
所有者： \*\*\*-\*\*\*\*-2466



所有者がこの**manufacturerName\*\***  
**productName\*\***  
を紛失としてマーク  
しました。

"この遺失物を探しています。  
見つけた方はお電話くださ  
い。"

03 5613 17

このアイテムの所有者は、位置情報  
を確認できます。このアイテムに心  
当たりがない場合は、この機能を無  
効にする方法を確認して、位置情報  
の共有を停止してください。

[無効にする手順 >](#)



### 無効にする方法

シリアル番号：  
220927EB560 80

1. Mytagの下部にあるネジを取り外しま  
す。
2. コインまたは小さな道具を使用して背  
面カバーを取り外します。
3. バッテリーを取り外します。

この操作により、このアイテムの位置情  
報の共有が停止します。

[シリアル番号を保存する >](#)

「探す」アプリはアップル社が運用/サポートしています。アプリのアップデートなどで実際の手順や内容が取扱説明書内と異なる場合があります。

# 知らない KJ-187/TD-34 を見つけたとき / Android

PlayストアからApple社がリリースしている「トラッカー検出」アプリをインストールします。



1. KJ-187/TD-34の近くでアプリを開き、「スキャン」を選択します。
2. スキャンが完了後に「この持ち物トラッカーについての詳しい情報」を選択します。

## トラッカー検出

トラッカー検出は、所有者から離れた場所にある、Appleの“探す”ネットワークに対応している持ち物トラッカーを探します。

これらの持ち物トラッカーには、AirTagや他社製の対応デバイスが含まれます。

誰かがAirTagまたはその他のデバイスを使用してあなたの位置情報を追跡していると考えられる場合、スキャンして検出を試みることができます。

スキャン

## 不明なMyTag

最初に確認されたのはたった今です

サウンドを再生  
あと10分

このアクセサリが近くにあつて10分経つと、サウンドを再生することができます。

この持ち物トラッカーについての詳しい情報

完了

## スキャン中...

不明なMyTag  
最初に確認されたのはたった今です

1個の持ち物トラッカーが見つかりました

スキャンを停止

## 知らない KJ-187/TD-34 を見つけたとき / Android

紛失モードがオンになっているKJ-187/TD-34の場合は△が表示されます。KJ-187/TD-34の位置情報を無効にしたい場合は電池を取り外します。



この  
**manufacturerName\*\***  
**productName\*\***  
につ  
いて

シリアル番号：  
220927EB560 80  
所有者： \*\*\*-\*\*\*\*-2466



所有者がこの**manufacturerName\*\***  
**productName\*\***  
を紛失としてマーク  
しました。

"この遺失物を探しています。  
見つけた方はお電話くださ  
い。"

03 5613 17

このアイテムの所有者は、位置情報  
を確認できます。このアイテムに心  
当たりがない場合は、この機能を無  
効にする方法を確認して、位置情報  
の共有を停止してください。

[無効にする手順 >](#)



**無効にする方法**

シリアル番号：  
220927EB560 80

1. Mytagの下部にあるネジを取り外しま  
す。
2. コインまたは小さな道具を使用して背  
面カバーを取り外します。
3. バッテリーを取り外します。

この操作により、このアイテムの位置情  
報の共有が停止します。

[シリアル番号を保存する >](#)

「トラック検出」アプリはアップル社が運用/サポートしています。アプリのアップデートなどで実際の手順や内容が取扱説明書内と異なる場合があります。