

国内・海外兼用 マルチボルテージマイナスイオン  
カールドライヤー 冷風機能付き

## 取扱説明書



### もくじ

安全上のご注意	1	各部の名称と働き	6-7
警告	2	使用方法	8
注意	3	お手入れの仕方	9
故障かな?と思ったら	4	仕様	9
保証書	4-5		

※お買い上げありがとうございました。

※ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

※お読みになった後は、大切に保管してください。

## 安全上のご注意

### —必ずお守りください—

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※また注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 表示の説明



この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。

### 図記号の表示



この記号は必ず実行していただく「強制」内容を示しています。



この記号はおこなってはいけない「禁止」内容を示しています。

## △警告

 強制	※使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 (火災や事故の原因となります。)
 強制	※定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 (他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。)
 禁止	※電圧切替スイッチが100V-120Vの位置の時は、 220V-240Vの電圧では絶対に使わない。 (故障や事故の原因となります。)
 禁止	※電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。 (感電・ショート・発火の原因となります。)
 禁止	※子供だけで使わせたり幼児の手の届く所では使用しない。 (火傷・感電・怪我をするおそれがあります。)
 禁止	※引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。 (爆発や火災の原因となります。)
 禁止	※電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。
 禁止	※吸込口および吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。 (感電したり異常過熱により発火することがあります。)
 水ぬれ禁止	※水につけない。また湿気の多い所(浴室など)やぬれた手で使用しない。 (ショート・感電の原因となります。)
 分解禁止	※絶対に分解・修理・改造をしない。 (発火や異常動作による怪我の原因となります。)

## △注意

 強制	※コンセントから電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜く。 (感電やショートして発火することがあります。)
 禁止	※使用中、髪が吸込口に吸い込まれないようにする。 (火傷や故障の原因となります。)
 禁止	※使用中に電圧切替スイッチの切替えはおこなわない。 (故障や事故の原因となります。)
 禁止	※使用中や使用直後の吹出口やノズルは高温のためさわらない。 (火傷をすることがあります。)
 禁止	※通電したまま放置しない。 (火災の原因となります。)
 禁止	※人の毛髪の乾燥・整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。 (火傷や火災・故障の原因となります。)
 禁止	※100V-120V及び、220V-240Vの範囲以外では使わない。 (故障や事故の原因となります。)
 禁止	※落としたり、ぶつけたりして、破損したら使用しない。 (感電・発火の原因となります。)
 禁止	※子供の手の届く所には保管しない。 (火災や事故の原因となります。)
 水ぬれ禁止	※浴室や湿気の多い所には保管しない。 (絶縁劣化により感電することがあります。)

# 故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
使用中にたびたび冷風に なったりする。	吸込口・吹出口にホコリや ゴミが付着している。	ホコリやゴミを取りのぞい てください。
本体や温風が異常に熱い。	吸込口を毛髪や手などでふ さいでいる。	吸込口をふさがないでくだ さい。
風量が非常に少なく温風温 度が低い。	100V-120V地域で電圧切 替スイッチを220V-240Vの 位置で使用している。	電圧切替スイッチを100V -120Vの位置にしてくだ さい。
本体内部が真っ赤になる。	220V-240V地域で電圧切 替スイッチを100V-120Vの 位置で使用している。	電圧切替スイッチを220V -240Vの位置にしてくだ さい。
風が出ない。	電源プラグがコンセントか ら抜けている。	電源プラグをコンセントに 差し込んでください。
	電圧切替スイッチが確実に 切り替えられていない。	電圧切替スイッチを確実に 切り替えてください。
	コードが断線している。	ただちに使用を中止してく ださい。
使用中に本体を動かすと風 が出たり出なかつたりする。	コードが断線しかけている。	
吹出口の中へ火花が発生す る。	電極の汚れによる異常放電 です。	
使用中に異常な音や振動が ある。	—	
こげくさい臭いがする。	—	
特有の臭いがする。	—	微量のオゾンが発生してい るためで人体に害はありません。

以上の処置をしても具合が悪い場合は、事故防止のため、ただちに使用を中止  
しお買い上げの販売店、または当社までご相談ください。

## 【保証規定】

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベルなどの注意書に従った使用状態)で万一故障した場合には、当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただくことがありますのであらかじめ了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買い上げいただいた販売店までお持ちください。

## 保証書

品番 / 品名	TI-171 国内・海外兼用 マルチポルテージ マイナスイオン カールドライヤー 冷風機能付き		
保証期間	お買い上げ日より 1 年間		
お買い上げ日	年 月 日		
お客様	ご住所	〒	
	お名前	様	
	電話番号		
販売店名・印			
レシート貼付け欄			
必ず、お買い上げ店舗のレシートをご添付願います。 レシートの提示がない場合には無償修理対象外となります。			

- 保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
  - 保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示いただけない場合
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - 使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
  - お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
  - 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塙害、異常電圧などによる故障および損傷
  - 一般家庭以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
  - 消耗または摩耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の障害については、当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

# 各部の名称と働き

## 吹出口(ブラシ部分含)

※ホコリやゴミが付着していると故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。

## 電源プラグ(Aタイプ)

※海外の各地域によりコンセントの差し込み口形状は異なりますので、ご旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグを別途お買い求めください。



電源コード 1.8m



**カールブラシ** ※使用中はブラシ周辺が高温になります。ご注意ください。


## カールブラシ取り付け方法

※ブッシュボタンを押しながら、本体に取り付けてください。



### ブッシュボタン

※取り外し時にも、同じくブッシュボタンを押しながら外してください。



### ブッシュボタン

※カールブラシの取り付け時に押しながら、「カチッ」と音がするまで本体を押し込み、取り付けてください。  
※カールブラシの取り外し時に、押しながら本体を抜いてください。

### 冷風スイッチ

※電源スイッチをSETまたはTURBOで動作中に※マーク(冷風マーク)の方向へスライドし、冷風にします。

### 電源スイッチ

※スイッチをスライドして切り替えます。

- ▲ TURBO : 暖風(強)
- SET : 暖風(弱)
- OFF : 切

## 吸入口

※ホコリやゴミが付着していると故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。

## 電圧切替スイッチ

220V-240V地域で使用する場合

スイッチ図

- 100V
- 120V
- 220V
- 240V

220V-240Vの位置に合わせる。

100V-120V地域で使用する場合

スイッチ図

- 100V
- 120V
- 220V
- 240V

100V-120Vの位置に合わせる。

### 電圧切替スイッチ用具(付属品)



※使用地域の電圧に合わせ100V-120Vまたは220V-240Vに切り替えてください。

※切り替えは付属品の電圧切替スイッチ用具を使いしっかりと確実に切り替えてください。

※電圧切替スイッチは電源スイッチを切り電源プラグを抜いてから切り替えてください。

※日本国内で使用する場合には100V-120Vの位置でご使用ください。

## 吸入口ネット

取り付け時

右に回転



取り外し時

左に回転



※吸入口ネットを印に合わせて回転させ、取り外してお手入れをしてください。

# 使用方法

## ① 使用する国や各地域の電圧に合わせて電圧切替スイッチを切り替えます。

※付属品の電圧切替スイッチ用具を使いしっかりと確実に切り替えてください。(アページ参照)

※電圧切替スイッチを100V-120Vに合わせたまま、220V-240Vの電源電圧で絶対に使用しないでください。



## ★ 電圧切替スイッチを誤ってセットしたまま使用した場合。

### [220V-240Vのコンセントでスイッチを100V-120V側で使用した場合]

ヒーターが異常に過熱し、本体内部が赤くなり異常に熱くなります。

この状態で使用を続けると本体が故障してしまいますので、すぐに使用を中止してください。(異臭や異音がある場合は事故防止の為ご使用にならないでください。)

電源スイッチをOFFにした後は本体が冷めるまで待ち、完全に冷めてから電圧切替スイッチを220V-240V側にセットし直してください。


### [100V-120Vのコンセントでスイッチを220V-240V側で使用した場合]

安全上問題はありませんが、正常な温風が出なく弱い温風しか出ません。

電源をOFFにし、電圧切替スイッチを100V-120V側にセットし直してからご使用ください。

## ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。

※海外の各地域によりコンセントの差し込み口形状は異なりますので、ご旅行先のコンセント形状に合わせた変換プラグを接続してご使用ください。



※A型プラグ地域の場合は変換プラグ無しで使用できます。



※B型プラグ地域以外の場合はコンセント形状に合った変換プラグを使用してください。

## ③ 電源スイッチで風の強さを選びます。

※「SET」は温風(弱)で「TURBO」は温風(強)になります。どちらかにすればマイナスイオンは出ています。(マイナスイオンは目に見えません)

## ④ 冷風にする場合は冷風スイッチを入れます。

※マーク(冷風マーク)の方向へスライドさせて、冷風スイッチを入れてください。

## ⑤ 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

# お手入れの仕方

※使用直後は本体やカールブラシ部分が熱くなっています。電源スイッチを切り、電源コードを抜き、熱が完全に冷めてからお手入れをしてください。

※みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

## 《本体のお手入れ》

●完全に冷めてから、乾いたやわらかい布で汚れをふき取ってください。

●汚れが落ちにくい場合はやわらかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、よくしぼってからふき取ってください。

※本体内部は絶対に濡らさないようにしてください。

## 《吹出口・吹入口・カールブラシのお手入れ》

●電源プラグをコンセントから抜いた状態で、ホコリや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除いてください。

## 《保管時の注意》

※子供の手の届かない所に保管し使わせないでください。

※浴室室内や湿気の多い所や、水のかかりやすい場所に絶対に置かないでください。

※電源コードを本体に巻きつけないでください。

## 仕様

品番	TI-171		
品名	国内・海外兼用 マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー 冷風機能付き		
電源	AC100-120V / AC220-240V	※電圧切替式	
消費電力	450W-650W / 600W-700W		
周波数	50/60Hz	電源コード長さ	1.8m
安全装置	サーモスタット・温度ヒューズ		
プラグタイプ	Aプラグ (日本国内用)		
本体寸法/重量	342W×53Φ(mm)/330(g) (ブラシ込)		
付属品	カールブラシ/電圧切替スイッチ用具		

株式会社カシムラ 〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28  
ホームページアドレス <http://www.kashimura.com>

\*レシートは必ず保管してください。万一の製品不良による返品の際に必要となります。

\*本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。