

Kashimura

WP-109M

海外用変換プラグ
A/C/O/BF タイプ
USBA2+C PD30W 自動識別

ご購入前に

■本製品は日本国内で使用できません。■本製品で電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は、別売の海外旅行用変圧器と併用してお使いください。(USBポート使用時を除く)
■USB-Aポートは軽負荷状態の継続や定格以上の過電流が発生した場合、出力をシャットダウンする機能を搭載しています。出力がシャットダウンした場合一度電源コンセントから本製品を外し再度挿し直すと出力が復帰します。ただし消費電力が非常に小さい製品(LEDライトやイヤホンマイクなど)には使えない場合があります。■本製品にUSBケーブルは付属していません。■PD充電を行うためにはPD対応のケーブルが必要です。■データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、高速充電はできません。■本製品の保証期間はレシートの日付より6ヶ月間です。本紙中面の保証規定をご確認頂き、レシートと共に本紙中面の保証書を保管してください。

特長

- 4種類 (A,C,O,BF) のコンセントに刺さるプラグ
- 6種 (A,BF,C,O,O2,SE) のプラグが差し込めるコンセント
- USB-C 最大PD30W、USB-A 最大18Wの高速充電対応

製品仕様

- AC入力: AC110-250V
- AC出力: 250V6A 1500W/110V6A 660W
- USB-C出力: 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A 最大30W
- USB-A出力: 5V3A/9V2A/12V1.5A 最大18W
- USB-C+USB-A(同時出力): 5V3A
- プラグ形状: A,C,O,BF
- コンセント形状: A,BF,C,O,O2,SE


ご使用前に

- 本製品を使用中に万一端末の故障やメモリの消去、またバッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任、保証は負いかねます。予めバックアップをお取りになってからご使用をお勧めします。
- 端末によっては電池切れ警告サインが表示された場合、本製品での充電が出来ない場合や使用中に電池切れ警告サイン表示後の状態になり充電ができない場合には純正の充電器で5分程度充電いただくと本製品での充電が可能になります。
- 充電中に市販のハンズフリーキット等を使用すると、ハンズフリー側でノイズが発生する場合があります。
- 端末のバックライトを点灯した状態で充電したり、アプリケーションを起動した状態で充電した場合、充電時間が長くなったり充電が完了しない場合があります。バックライトはOFFにし、アプリケーションを終了させてから充電してください。
- 海外コンセントの中には、電力制限付きのものや電源スイッチ付きのもの、ガタつきがあり接続に不適切なものなどいろいろあります。ご利用になる家電の消費電力をご確認の上適切なコンセントに接続してください。

▲ 注意

■ACコンセントから本製品を抜く際は必ず本体を持って抜いてください。■使用にあたっては周囲温度(使用環境温度)が0~35℃の範囲でご使用ください。■本製品を使用中、異臭、変形等の異常が起きた場合は、製品の使用を直ちにおやめください。充電中は本製品が熱くなる場合がありますが故障ではありません。■本製品を使用しない場合はコンセントから抜いて保管してください。■本製品の誤った取付け、または分解や改造してのご使用等による事故・故障・破損等の損害につきましては当社では一切その責任を負いかねます。

ご使用方法




■変換プラグ使用方法

コンセントに対応するプラグを引き出してご使用ください。

- Cプラグ
 - ・EUの刻印があるボタン押しながらを右にスライドする。
 - Aプラグ
 - ・USの刻印があるボタン押しながらを右にスライドする。
 - Oプラグ
 - ・AUSの刻印があるボタン押しながらを右にスライドする。
 - BFプラグ
 - ・UKの刻印があるボタン押しながらを右にスライドしアースピンを立ち上げてください。
- ※収納する場合はボタンを押しながら左にスライドさせてください。

■USB充電器使用方法

- USB-Cポート
 - ・USB-CポートにUSB-Cケーブルを差し込む。
 - ※PD充電を行うためにはPD対応ケーブルが必要です。
- USB-Aポート
 - ・USB-AポートにUSB-Aケーブルを挿し込む。
 - ※USB-Aポートは軽負荷状態の継続や定格以上の過電流が発生した場合、出力をシャットダウンする機能を搭載しています。出力がシャットダウンした場合は、一度電源コンセントから本製品を外し再度挿し直すと出力が復帰します。



▲ 警告

火災、感電、けが等を防止する為、以下のことを必ずお守りください。

- 家庭用ACコンセント(110-250V 50/60HzA型)以外の電源に接続しないでください。●端子をショートさせないでください。●分解や改造はしないでください。●湿気・直射日光は避けて使用してください。●濡れた手で使用しないでください。●本製品は電気製品ですので、水に濡らしたり、火に近づけたりすると故障や事故の原因となります。絶対におやめください。●高温になる場所(火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)での保管、使用をしないでください。●枕元でのご使用を避け、お子様の手の届かないところでご使用ください。
- 端子を斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、端子への負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入、付着はないか必ず確認してください。●ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●充電用ケーブルは結束バンドを外して伸ばした状態で使用してください。

保証期間：お買上げ日より6ヶ月

品番：WP-109M

品名：海外用変換プラグ A/C/O/BF タイプ USBA2+C PD30W 自動識別

保証書

お客様

お名前：

ご住所：

電話番号：

故障内容記入欄：

レシート貼付け欄

必ず、お買上げ店舗のレシートをご添付願います。
レシートの提示がない場合は無償修理対象外となります。

- 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った使用状態)で万一故障した場合には当社指定の方法で無償修理をさせていただきます。当社の判断により製品交換をさせていただきますので予めご了承ください。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、保証書とレシートを商品に添えてお買上げ頂いた販売店までお持ちください。
- 保証期間内であっても、次のような場合は有償修理となります。
 - 1:保証書とレシート(必ず購入日が確認できるもの)をご提示頂けない場合
 - 2:所定の項目をご記入頂けない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 3:お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下による故障および損傷
 - 4:お買上げ後の、他の機種から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷
 - 5:火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - 6:一般家庭用以外(例えば業務用)での使用による故障および損傷
 - 7:消耗または摩耗した部品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。