

iPhone/iPod/iPad充電器適合表(Lightning)

2020年10月20日 更新

機種		Lightningコネクタ (MFi)																																					
		DC充電器																	DC充電器インジケータ			AC充電器							電池式充電器	USBシスモ	変換アダプター	FMトランスミッター							
		AJ-446 KL-1	AJ-916 KL-3 KL-4/5/6 KL-20	KL-21	KL-22	KL-27 KL-28	KL-29 KL-30	KL-32	KL-34 KL-35	KL-45	KL-56	KL-59 KL-61	KL-74	KL-76	KL-83	KL-92	KL-96 KL-97	KL-103	KL-110	KL-36	KL-80	KL-82	AJ-382 KL-9	AJ-383 KL-10	KL-11	KL-14	KL-23 KL-24 KL-25	KL-33	KL-52	KL-53	KL-94	KL-62	KL-40	AJ-386 KL-18	KD-172				
iPad Pro 10.5	第1世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×	×	○
iPad Pro 9.7	第1世代	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	注4○	×	×	○	○			
iPad Pro 12.9	第2世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×	○	
iPad Air 2	第1世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	×	注5○	×	×	○	○		
iPad Air	第2世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	×	注5○	×	×	○	○		
iPad	第6世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○		
iPad	第5世代	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○		
iPad	第4世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	×	注5○	×	×	○	○		
iPad mini 4	第4世代	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	注4○	注5○	○	○	○			
iPad mini 3	第3世代	×	○	×	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	注4○	注5○	○	○	○			
iPad mini 2	第2世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	注4○	注5○	○	○	○			
iPad mini	第1世代	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	×	○	○	×	注4○	注5○	○	○	○			
iPhone	SE(第2世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
iPhone	11 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	11 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	XR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	Xs Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	Xs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	8 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	7 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	SE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
iPhone	6s Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone	6s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone	6 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone	5s	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone	5c	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPhone	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPod touch	2017 (第6世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPod touch	2012 (第5世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
iPod nano	第7世代	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 又は赤字は新規に追加になった機種を表しています。
 ※ iPod touchの自動OFF時は、再生が一時停止した後、「自動ロック」の設定時間が経過してから、電源が停止します。
 ※ 「自動ロック」の設定が「しない」の場合は電源が停止しません。
 ※ 注4○は付属純正AC充電器を使用してください。
 ※ 注5○は別途充電器を使用してください。