

docomo																												
	5V出力																			PD出力								
	microUSB									Type-C										Type-C								
	AJ-381	AJ-417	AJ-451	AJ-480	AJ-503	AJ-510	AJ-533	AJ-542	DC-008	DC-009	AJ-487	AJ-515	AJ-541	AJ-543	AJ-547	AJ-580	DC-010	DC-011	DC-012	DC-016	DC-021	DC-022	DC-028	DC-029	AJ-594	DC-013		
Sony																												
Xperia 10 II (SO-41A)																												
Xperia 5 (SO-01M)																												
Xperia 1 (SO-03L)																												
Xperia Ace (SO-02L)																												
Xperia XZ3 (SO-01L)																												
Xperia XZ2 Compact (SO-05K)																												
Xperia XZ2 Premium (SO-04K)																												
Xperia XZ2 (SO-03K)																												
SAMSUNG																												
Galaxy A41 (SC-41A)																												
Galaxy S20 5G (SC-51A)																												
Galaxy A20 (SC-02M)																												
Galaxy Note 10+ (SC-01M)																												
Galaxy S10+ (SC-04L)																												
Galaxy S10 (SC-03L)																												
Galaxy Fold2 (SC-02L)																												
Galaxy Note 9 (SC-01L)																												
Galaxy S9+ (SC-03K)																												
Galaxy S9 (SC-02K)																												
FUJITSU																												
arrows 5Q (F-31A)																												
arrows Be4 (F-41A)																												
らくらくホン (F-01M)																												
arrows ケータイ (F-03L)																												
arrows Be3 (F-02L)																												
らくらくスマートフォンme (F-01L)																												
arrows Be (F-04K)																												
らくらくスマートフォンme (F-03K)																												
arrows Tab (F-02K)																												
SHARP																												
AQUOS R6G (SH-51A)																												
AQUOS sense 3 (SH-02M)																												
AQUOS zero 2 (SH-01M)																												
AQUOS R3 (SH-04L)																												
AQUOS ケータイ (SH-02L)																												
AQUOS sense2 (SH-01L)																												
AQUOS R2 (SH-03K)																												
LG電子																												
LG style3 (L-41A)																												
LG style2 (L-01L)																												
LG style (L-03K)																												
Disney Mobile (DM-01K)																												
V20+ (L-01K)																												*
HUAWEI																												
HUAWEI P30 Pro (HW-02L)																												
HUAWEI P20 Pro (HW-01K)																												
Google																												
Google Pixel 3a																												
Google Pixel 3 XL																												
Google Pixel 3																												
ZTE																												
M (Z-01K)																												
PANASONIC																												
TOUGHBOOK (P-01K)																												
docomo																												
dtab Compact (d-02K)																												
dtab (d-01K)																												

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。

SoftBank																									
5V出力																									
microUSB												Type-C										PD出力			
AJ-381	AJ-417	AJ-451	AJ-480	AJ-503	AJ-510	AJ-533	AJ-542	DC-008	DC-009	AJ-487	AJ-515	AJ-541	AJ-543	AJ-547	AJ-580	DC-010	DC-011	DC-012	DC-016	DC-021	DC-022	DC-028	DC-029	AJ-594	DC-013
Sony																									
Xperia 5 (901SQ)																									
Xperia 1 (902SQ)																									
Xperia XZ3 (801SQ)																									
Xperia XZ2 (702SQ)																									
FUJITSU																									
arrows U (801F-J)																									
SHARP																									
AQUOS R6G (908SH)																									
AQUOS zero 2 (908SH)																									
AQUOS R3 (808SH)																									
かんたん携帯10 (807SH)																									
AQUOS R2 compact (803SH)																									
AQUOS zero (801SH)																									
Android One S5 (S5-SH)																									
AQUOS R2 (708SH)																									
シンプルスマホ4 (704SH)																									
Android One S3 (S3-SH)																									
LG電子																									
LG K50 (802LG)																									
HUAWEI																									
HUAWEI Mate 20 Pro (LYA-L09)																									
HUAWEI nova lite 2 (704HW)																									
HUAWEI Mate 10 Pro (BLA-L09)																									
MediaPad M3 Lite s (701HW)																									
Google																									
Google Pixel 4a																									
Google Pixel 4 XL																									
Google Pixel 4																									
Google Pixel 3a XL																									
Google Pixel 3a																									
Google Pixel 3 XL																									
Google Pixel 3																									
Lenovo																									
Lenovo TAB4 (701LV)																									
ZTE																									
ZTE Axon 10 Pro 5G (902ZT)																									
OPPO																									
OPPO Reno3 5G (A001OP)																									
京セラ																									
DIGNO ケータイ3 (NFS02KC)																									
DIGNO J (704KC)																									
DIGNO ケータイ2 (701KC)																									

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。

au																													
	5V出力																				PD出力								
	microUSB										Type-C										Type-C								
	AJ-381	AJ-417	AJ-451	AJ-480	AJ-503	AJ-510	AJ-504	AJ-512	AJ-533	AJ-534	AJ-542	DC-008	DC-009	AJ-487	AJ-515	AJ-541	AJ-543	AJ-547	AJ-580	DC-010	DC-011	DC-012	DC-016	DC-021	DC-022	DC-028	DC-029	AJ-584	DC-013
Sony																													
Xperia 10 II (SOV43)																													
Xperia 8 (SOV42)																													
Xperia 5 (SOV41)																													
Xperia 1 (SOV40)																													
Xperia XZ3 (SOV39)																													
Xperia XZ2 Premium (SOV38)																													
Xperia XZ2 (SOV37)																													
SHARP																													
AQUOS R5G (SHG01)																													
AQUOS zero 2 (SHV47)																													
AQUOS sense3 plusサウンド (SHV46)																													
AQUOS sense 3 (SHV45)																													
AQUOS R3 (S-B32B33HV44)																													
AQUOS sense2 (SHV43)																													
AQUOS R2 (SHV42)																													
京セラ																													
GRATINA (KYV48)																													
BASIO4 (KYV47)																													
TORQUE G04 (KYV46)																													
GRATINA (KYF39)																													
URBANO V04 (KYV45)																													
かんたんケータイ (KYF38)																													
BASIO3 (KYV43)																													
SAMSUNG																													
Galaxy A41 (SCV48)																													
Galaxy S20 5G (SCG01)																													
Galaxy A20 (SCV46)																													
Galaxy Note 10+ (SOV45)																													
Galaxy A30 (SOV43)																													
Galaxy S10+ (SOV42)																													
Galaxy S10 (SOV41)																													
Galaxy Note 9 (SCV40)																													
Galaxy S9+ (SCV39)																													
Galaxy S9 (SCV38)																													
LG電子																													
LG it (LGV36)																													
HUAWEI																													
HUAWEI P30 lite Premium (HWV33)																													
HUAWEI P20 lite (HWV32)																													
HUAWEI nova 2 (HWV31)																													
BlackBerry																													
BlackBerry KEY2 (BBF100-9)																													
OPPO																													
OPPO Find X2 Pro (OPG01)																													
ZTE																													
ZTE a1 (ZTG01)																													
au																													
Que phone QZ (KYV44)																													
Que tab QZ10 (KYT33)																													
Que tab QZ8 (KYT32)																													

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。

SIMフリー																											
5V出力																			PD出力								
microUSB										Type-C									Type-C								
AJ-381	AJ-417	AJ-451	AJ-480	AJ-503	AJ-510	AJ-533	AJ-542	DC-008	DC-009	AJ-487	AJ-515	AJ-541	AJ-543	AJ-547	AJ-580	DC-010	DC-011	DC-012	DC-016	DC-021	DC-022	DC-028	DC-028	AJ-594	DC-013		
OPPO																											
OPPO A5 2020										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	
OPPO Reno A128GB										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。