

docomo						
5V出力						
microUSB				Type-C		
AJ-380	AJ-442	AJ-551	AJ-522	AC-003	AJ-550	AJ-553
	AJ-443		AJ-552		AC-005	AC-013
	AC-004				AC-012	
Sony						
Xperia 10 II (SO-41A)					○	○
Xperia 5 (SO-01M)					○	○
Xperia 1 (SO-03L)					○	○
Xperia Ace (SO-02L)					○	○
Xperia XZ3 (SO-01L)					○	○
Xperia XZ2 Compact (SO-05K)					○	○
Xperia XZ2 Premium (SO-04K)					○	○
Xperia XZ2 (SO-03K)					○	○
SAMSUNG						
Galaxy A41 (SC-41A)					○	○
Galaxy S20 5G (SC-51A)					○	○
Galaxy A20 (SC-02M)					○	○
Galaxy Note 10+ (SC-01M)					○	○
Galaxy S10+ (SC-04L)					○	○
Galaxy S10 (SC-03L)					○	○
Galaxy Feel2 (SC-02L)					○	○
Galaxy Note 9 (SC-01L)					○	○
Galaxy S9+ (SC-03K)					○	○
Galaxy S9 (SC-02K)					○	○
FUJITSU						
arrows 5G (F-51A)					○	○
arrows Be4 (F-41A)					○	○
らくらくホン (F-01M)	○	○	○	○	○	○
arrows ケータイ (F-03L)	×	○	○	○	○	○
arrows Be3 (F-02L)					○	○
らくらくスマートフォンme (F-01L)					○	○
arrows Be (F-04K)					○	○
らくらくスマートフォンme (F-03K)	○	○	○	○	○	○
arrows Tab (F-02K)					○	○
SHARP						
AQUOS R5G (SH-51A)					○	○
AQUOS sense 3 (SH-02M)					○	○
AQUOS zero 2 (SH-01M)					○	○
AQUOS R3 (SH-04L)					○	○
AQUOS ケータイ (SH-02L)	○	○	○	○	○	○
AQUOS sense2 (SH-01L)					○	○
AQUOS R2 (SH-03K)					○	○
LG電子						
LG style3 (L-41A)					○	○
LG style2 (L-01L)					○	○
LG style (L-03K)					○	○
Disney Mobile (DM-01K)					○	○
V30+ (L-01K)					○	○
HUAWEI						
HUAWEI P30 Pro (HW-02L)					○	○
HUAWEI P20 Pro (HW-01K)					○	○
Google						
Google Pixel 3a					○	○
Google Pixel 3 XL					○	○
Google Pixel 3					○	○
ZTE						
M (Z-01K)					○	○
PANASONIC						
TOUGHBOOK (P-01K)	○	○	○	○	○	○
docomo						
dtab Compact (d-02K)					○	○
dtab (d-01K)					○	○

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。

docomo									
	microUSB				Type-C				microUSB Type-C
	単三 電池式	モバイルバッテリー			単三 電池式	モバイルバッテリー			モバイル バッテリー
	AJ-532	AJ-600	AJ-602	AJ-604	AJ-596	AJ-603	AJ-605	AJ-617	AJ-601
Sony									
Xperia 10 II (SO-41A)					○	○	○	○	○
Xperia 5 (SO-01M)					○	○	○	○	○
Xperia 1 (SO-03L)					○	○	○	○	○
Xperia Ace (SO-02L)					○	○	○	○	○
Xperia XZ3 (SO-01L)					○	○	○	○	○
Xperia XZ2 Compact (SO-05K)					○	○	○	○	○
Xperia XZ2 Premium (SO-04K)					○	○	○	○	○
Xperia XZ2 (SO-03K)					○	○	○	○	○
SAMSUNG									
Galaxy A41 (SC-41A)					○	○	○	○	○
Galaxy S20 5G (SC-51A)					○	○	○	○	○
Galaxy A20 (SC-02M)					○	○	○	○	○
Galaxy Note 10+ (SC-01M)					○	○	○	○	○
Galaxy S10+ (SC-04L)					○	○	○	○	○
Galaxy S10 (SC-03L)					○	○	○	○	○
Galaxy Fold2 (SC-02L)					○	○	○	○	○
Galaxy Note 9 (SC-01L)					○	○	○	○	○
Galaxy S9+ (SC-03K)					○	○	○	○	○
Galaxy S9 (SC-02K)					○	○	○	○	○
FUJITSU									
arrows 5G (F-51A)					○	○	○	○	○
arrows Be4 (F-41A)					○	○	○	○	○
らくらくホン (F-01M)	○	○	○	○					
arrows ケータイ (F-03L)	○	○	○	○					
arrows Be3 (F-02L)					○	○	○		○
らくらくスマートフォンme (F-01L)					○	○	○		○
arrows Be (F-04K)					○				○
らくらくスマートフォンme (F-03K)	○	○							
arrows Tab (F-02K)									○
SHARP									
AQUOS R5G (SH-51A)					○	○	○	○	○
AQUOS sense 3 (SH-02M)					○	○	○		○
AQUOS zero 2 (SH-01M)					○	○	○	○	○
AQUOS R3 (SH-04L)					○	○	○		○
AQUOS ケータイ (SH-02L)	○	○	○	○					
AQUOS sense2 (SH-01L)					○	○	○		○
AQUOS R2 (SH-03K)									○
LG電子									
LG style3 (L-41A)					○	○	○	○	○
LG style2 (L-01L)					×	○	○	○	○
LG style (L-03K)					○				○
Disney Mobile (DM-01K)								○	○
V30+ (L-01K)									○
HUAWEI									
HUAWEI P30 Pro (HW-02L)					○	○	○		○
HUAWEI P20 Pro (HW-01K)						○	○		○
Google									
Google Pixel 3a					○	○	○		○
Google Pixel 3 XL					○	○	○		○
Google Pixel 3					○	○	○		○
ZTE									
M (Z-01K)									○
PANASONIC									
TOUGHBOOK (P-01K)	○	○	○	○					
docomo									
dtab Compact (d-02K)									○
dtab (d-01K)									○

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。

SoftBank								
5V出力								
microUSB					Type-C			
AJ-380	AJ-442	AJ-551	AJ-522	AC-003	AJ-550	AJ-553	AC-013	
	AJ-443		AJ-552			AC-005		
	AC-004					AC-012		
Sony								
Xperia 5 (901SO)						○	○	○
Xperia 1 (802SO)						○	○	○
Xperia XZ3 (801SO)						○	○	○
Xperia XZ2 (702SO)						○	○	○
FUJITSU								
arrows U (801FJ)						○	○	○
SHARP								
AQUOS R5G (908SH)						○	○	○
AQUOS zero 2 (906SH)						○	○	○
AQUOS R3 (808SH)						○	○	○
かんたん携帯10 (807SH)	○	○	○	○	○			
AQUOS R2 compact (803SH)						○	○	
AQUOS zero (801SH)						○	○	
Android One S5 (S5-SH)						○	○	
AQUOS R2 (706SH)						○	○	
シンプルスマホ4 (704SH)						○	○	
Android One S3 (S3-SH)						○	○	
LG電子								
LG K50 (802LG)	○	○	○	○	○			
HUAWEI								
HUAWEI Mate 20 Pro (LYA-L09)						○	○	
HUAWEI nova lite 2 (704HW)	○	○	○	○	○			
HUAWEI Mate 10 Pro (BLA-L09)						○	○	
MediaPad M3 Lite s (701HW)	○	○	○	○	○			
Google								
Google Pixel 4a						○	○	○
Google Pixel 4 XL						○	○	○
Google Pixel 4						○	○	○
Google Pixel 3a XL						○	○	○
Google Pixel 3a						○	○	○
Google Pixel 3 XL						○	○	
Google Pixel 3						○	○	
Lenovo								
Lenovo TAB4 (701LV)	○	○	○	○	○			
ZTE								
ZTE Axon 10 Pro 5G (902ZT)						○	○	○
OPPO								
OPPO Reno3 5G (A0010P)						○	○	○
京セラ								
DIGNO ケータイ3 (NP902KC)						○	○	○
DIGNO J (704KC)						○	○	
DIGNO ケータイ2 (701KC)	○	○	○	○	○			

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。

SoftBank									
	microUSB				Type-C				microUSB Type-C
	単三 電池式	モバイルバッテリー			単三 電池式	モバイルバッテリー			モバイル バッテリー
	AJ-532	AJ-600	AJ-602	AJ-604	AJ-596	AJ-603	AJ-605	AJ-617	AJ-601
Sony									
Xperia 5 (901SO)					○	○	○		○
Xperia 1 (802SO)					○	○	○	○	○
Xperia XZ3 (801SO)					○	○	○	○	○
Xperia XZ2 (702SO)					○				○
FUJITSU									
arrows U (801FJ)					○	○	○		○
SHARP									
AQUOS R5G (908SH)					○	○	○	○	○
AQUOS zero 2 (906SH)					○	○	○	○	○
AQUOS R3 (808SH)					○	○	○		○
かんたん携帯10 (807SH)	○	×	○	○					
AQUOS R2 compact (803SH)						○	○		○
AQUOS zero (801SH)					○	○	○		○
Android One S5 (S5-SH)						○	○		○
AQUOS R2 (706SH)									○
シンプルスマホ4 (704SH)									○
Android One S3 (S3-SH)									○
LG電子									
LG K50 (802LG)	×		○	○					
HUAWEI									
HUAWEI Mate 20 Pro (LYA-L09)						○	○		○
HUAWEI nova lite 2 (704HW)	○		○	○					
HUAWEI Mate 10 Pro (BLA-L09)									○
MediaPad M3 Lite s (701HW)	×	○	○	○					
Google									
Google Pixel 4a					○	○	○	○	○
Google Pixel 4 XL					○	○	○	○	○
Google Pixel 4					○	○	○	○	○
Google Pixel 3a XL					○	○	○		○
Google Pixel 3a					○	○	○		○
Google Pixel 3 XL						○	○		○
Google Pixel 3					○	○	○		○
Lenovo									
Lenovo TAB4 (701LV)	×	○	○	○					
ZTE									
ZTE Axon 10 Pro 5G (902ZT)					○	○	○	○	○
OPPO									
OPPO Reno3 5G (A0010P)					○	○	○	○	○
京セラ									
DIGNO ケータイ3 (NP902KC)					○	○	○	○	○
DIGNO J (704KC)					○				○
DIGNO ケータイ2 (701KC)	○	○	○	○					

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。

au							
5V出力							
microUSB				Type-C			
AJ-380	AJ-442	AJ-551	AJ-522	AC-003	AJ-550	AJ-553	AC-013
	AJ-443		AJ-552			AC-005	
	AC-004					AC-012	
Sony							
Xperia 10 II (SOV43)					○	○	○
Xperia 8 (SOV42)					○	○	○
Xperia 5 (SOV41)					○	○	○
Xperia 1 (SOV40)					○	○	○
Xperia XZ3 (SOV39)					○	○	○
Xperia XZ2 Premium (SOV38)					○	○	
Xperia XZ2 (SOV37)					○	○	○
SHARP							
AQUOS R5G (SHG01)					○	○	○
AQUOS zero 2 (SHV47)					○	○	○
AQUOS sense3plus サブ ド (SHV46)					○	○	○
AQUOS sense 3 (SHV45)					○	○	○
AQUOS R3 (SHV44)					○	○	○
AQUOS sense2 (SHV43)					○	○	
AQUOS R2 (SHV42)					○	○	
京セラ							
GRATINA (KYV48)					○	○	○
BASIO4 (KYV47)					○	○	○
TORQUE G04 (KYV46)					○	○	○
GRATINA (KYF39)					○	○	○
URBANO V04 (KYV45)					○	○	
かんたんケータイ (KYF38)	○	○	○	○	○		
BASIO3 (KYV43)					○	○	
SAMSUNG							
Galaxy A41 (SCV48)					○	○	○
Galaxy S20 5G (SCG01)					○	○	○
Galaxy A20 (SCV46)					○	○	○
Galaxy Note 10+ (SCV45)					○	○	○
Galaxy A30 (SCV43)					○	○	○
Galaxy S10+ (SCV42)					○	○	○
Galaxy S10 (SCV41)					○	○	○
Galaxy Note 9 (SCV40)					○	○	
Galaxy S9+ (SCV39)					○	○	○
Galaxy S9 (SCV38)					○	○	○
LG電子							
LG it (LGV36)	○	○	○	○	○		
HUAWEI							
HUAWEI P30 lite Premium (HWV33)					○	○	○
HUAWEI P20 lite (HWV32)					○	○	
HUAWEI nova 2 (HWV31)					○	○	
BlackBerry							
BlackBerry KEY2 (BBF100-9)					○	○	
OPPO							
OPPO Find X2 Pro (OPG01)					○	○	○
ZTE							
ZTE a1 (ZTG01)					○	○	○
au							
Qua phone QZ (KYV44)					○	○	
Qua tab QZ10 (KYT33)					○	○	
Qua tab QZ8 (KYT32)					○	×	

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。

au									
	microUSB				Type-C				microUSB Type-C
	単三電池式	モバイルバッテリー			単三電池式	モバイルバッテリー			モバイルバッテリー
	AJ-532	AJ-600	AJ-602	AJ-604	AJ-596	AJ-603	AJ-605	AJ-617	AJ-601
Sony									
Xperia 10 II (SOV43)					○	○	○	○	○
Xperia 8 (SOV42)					○	○	○	○	○
Xperia 5 (SOV41)					○	○	○		○
Xperia 1 (SOV40)					○	○	○	○	○
Xperia XZ3 (SOV39)					○	○	○	○	○
Xperia XZ2 Premium (SOV38)					○				○
Xperia XZ2 (SOV37)					○				○
SHARP									
AQUOS R5G (SHG01)					○	○	○	○	○
AQUOS zero 2 (SHV47)					○	○	○	○	○
AQUOS sense plus サウンド (SHV46)					○	○	○	○	○
AQUOS sense 3 (SHV45)					○	○	○		○
AQUOS R3 (SHV44)					○	○	○		○
AQUOS sense2 (SHV43)					○	○	○		○
AQUOS R2 (SHV42)									○
京セラ									
GRATINA (KYV48)					○	○	○	○	○
BASIO4 (KYV47)					○	○	○	○	○
TORQUE G04 (KYV46)					○	○	○	○	○
GRATINA (KYF39)					○	○	○		○
URBANO V04 (KYV45)						○	○		○
TORQUE G04 (KYV46)	○	○	○	○					○
かんたんケータイ (KYF38)	○	○	○	○					○
BASIO3 (KYV43)									○
SAMSUNG									
Galaxy A41 (SCV48)					○	○	○	○	○
Galaxy S20 5G (SCG01)					○	○	○	○	○
Galaxy A20 (SCV46)					○	○	○		○
Galaxy Note 10+ (SCV45)					○	○	○		○
Galaxy A30 (SCV43)					○	○	○		○
Galaxy S10+ (SCV42)					○	○	○	○	○
Galaxy S10 (SCV41)					○	○	○		○
Galaxy Note 9 (SCV40)					○	○	○	○	○
Galaxy S9+ (SCV39)									○
Galaxy S9 (SCV38)									○
LG電子									
LG it (LGV36)	○	○	○	○					○
HUAWEI									
HUAWEI P30 lite Premium (HWV33)					○	○	○		○
HUAWEI P20 lite (HWV32)									○
HUAWEI nova 2 (HWV31)								○	○
BlackBerry									
BlackBerry KEY2 (BBF100-9)									○
OPPO									
OPPO Find X2 Pro (OPG01)					×	○	○	○	○
ZTE									
ZTE a1 (ZTG01)					○	○	○	○	○
au									
Qua phone QZ (KYV44)									○
Qua tab QZ10 (KYT33)									○
Qua tab QZ8 (KYT32)									○

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。

SIM フリー								
5V出力								
microUSB					Type-C			
AJ-380	AJ-442 AJ-443 AC-004	AJ-551	AJ-522 AJ-552	AC-003	AJ-550	AJ-553 AC-005 AC-012	AC-013	
OPPO								
OPPO A5 2020						○	○	○
OPPO Reno A 128GB						○	○	○

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。

SIM フリー									
		microUSB			Type-C				microUSB Type-C
		モバイルバッテリー			モバイルバッテリー				モバイル バッテリー
単三 電池式	モバイルバッテリー			単三 電池式	モバイルバッテリー			モバイル バッテリー	
AJ-532	AJ-600	AJ-602	AJ-604	AJ-596	AJ-603	AJ-605	AJ-617	AJ-601	
OPPO									
OPPO A5 2020				○	○	○	○	○	
OPPO Reno A 128GB				○	○	○		○	

※カメラ機能や高負荷アプリ起動状態では、充電時間が長くなったり充電が終了しない場合があります。その場合はアプリ機能または端末の電源をoffにして充電してください。