

| docomo | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------|--------------------|---------|------------------|--------|----------------|
| 機種名 | Lightning KL-95 | TypeC USB 交換アダプタ | | | microUSB AE-214 | φ3.5 4種 | | | FOMA AE-210 |
| | | AE-223 | AE-221 AE-217 AE-218 | AE-214 | | AE-224 | AE-215 AE-935 | AE-213 | |
| Apple | | | | | | | | | |
| iPhone 12 Pro Max | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 12 mini | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 12 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone SE(第2世代) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 11 Pro Max | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 11Pro | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 11 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone XR | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone Xs Max | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone Xs | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone X | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 8 Plus | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 8 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Sony | | | | | | | | | |
| Xperia 5 II (SO-52A) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Xperia 1 II (SO-51A) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Xperia 10 II (SO-41A) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Xperia 5 (SO-51M) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Xperia 1 (SO-03L) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Xperia Ace (SO-02L) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Xperia XZ3 (SO-01L) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Xperia XZ2 Compact (SO-05K) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Xperia XZ2 Premium (SO-04K) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Xperia XZ2 (SO-03K) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| SAMSUNG | | | | | | | | | |
| Galaxy A51 5G (SO-54A) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Galaxy Note 20 Ultra 5G (SO-53A) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Galaxy A41 (SO-41A) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Galaxy S20+ 5G (SO-52A) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Galaxy S20 5G (SO-51A) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Galaxy A20 (SO-02M) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Galaxy Note 10+ (SO-01M) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Galaxy S10 + (SC-04L) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Galaxy S10 (SC-03L) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Galaxy Fold2 (SC-02L) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Galaxy Note 9 (SC-01L) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| Galaxy S9+ (SC-03K) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Galaxy S9 (SC-02K) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| FUJITSU | | | | | | | | | |
| らくらくスマートフォン (F-02A) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| arrows 5G (F-51A) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| arrows Be4 (F-41A) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| らくらくホン (F-01M) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| arrows 4ータイプ (F-03L) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| arrows Be3 (F-02L) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| らくらくスマートフォンme (F-01L) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| arrows Be (F-04K) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| らくらくスマートフォンme (F-03K) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| SHARP | | | | | | | | | |
| AQUOS sense 5G (SH-53A) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| AQUOS R5G (SH-51A) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| AQUOS sense 3 (SH-02M) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| AQUOS zero 2 (SH-01M) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| AQUOS R3 (SH-04L) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| AQUOS 4ータイプ (SH-02L) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| AQUOS sense2 (SH-01L) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| AQUOS R2 (SH-03K) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| LG電子 | | | | | | | | | |
| LG style3 (L-41A) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| LG style2 (L-01L) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| LG style (L-03K) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Disney Mobile (DM-01K) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| V30+ (L-01K) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| HUAWEI | | | | | | | | | |
| HUAWEI P30 Pro (HW-02L) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| HUAWEI P20 Pro (HW-01K) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Google | | | | | | | | | |
| Google Pixel 3a | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Google Pixel 3 XL | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Google Pixel 3 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| ZTE | | | | | | | | | |
| M (Z-01K) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| PANASONIC | | | | | | | | | |
| TOUGHBOOK (P-01K) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 京セラ | | | | | | | | | |
| カードケータイ (KY-01L) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

携帯電話機本体に発信機能がない端末では、スイッチは使用できません。受信・通話終了はスイッチボタンで操作ができます。
 注意 イヤホンには使用時以外は取り外して下さい。
 ●発信についてはオート発信、自動発信と呼ばれる携帯電話本体の機能となります。
 ●一部の携帯電話に登録したメモリー番号に発信します。したがって、発信箇所は通常1件となります。
 ●一部の機種に番号表示させて発信する機種もありますが、本体を操作しないで発信する件数は1件とご理解ください。

| SoftBank | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------|------------------|--------------------|---------|------------------|--------|----------------|
| 機種名 | Lightning KL-95 | TypeC USB 変換アダプタ | | | microUSB AE-214 | φ3.5 4極 | | | FOMA AE-210 |
| | | AE-223 | AE-221 | AE-217 AE-218 | | AE-224 | AE-215 AE-935 | AE-213 | |
| Apple | | | | | | | | | |
| iPhone 12 Pro Max | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 12 mini | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 12 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone SE(第2世代) | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 11 Pro Max | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 11 Pro | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 11 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone XR | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone Xs Max | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone Xs | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone X | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 8 Plus | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 8 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Sony | | | | | | | | | |
| Xperia 5 II (A002SO) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Xperia 5 (801SO) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Xperia 1 (802SO) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Xperia XZ3 (801SO) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Xperia XZ2 (702SO) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| FUJITSU | | | | | | | | | |
| arrows U (801FJ) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| SHARP | | | | | | | | | |
| AQUOS sense 5G (A004SH) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| AQUOS zero 5G basic (A002SH) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| AQUOS R5G (908SH) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| AQUOS zero 2 (908SH) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| かんたん携帯10 (807SH) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| AQUOS R3 (808SH) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| AQUOS R2 compact (803SH) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| AQUOS zero (801SH) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Android One S5 (S5-SH) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| AQUOS R2 (708SH) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| シンプルスマホ4 (704SH) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| Android One S3 (S3-SH) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| LG電子 | | | | | | | | | |
| LG K50 (802LG) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| HUAWEI | | | | | | | | | |
| HUAWEI Mate 20 Pro (L/A-L09) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| HUAWEI nova lite 2 (704HW) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| HUAWEI Mate 10 Pro (BLA-L09) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Google | | | | | | | | | |
| Google Pixel 5 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Google Pixel 4a | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| Google Pixel 4 XL | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Google Pixel 4 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Google Pixel 3a XL | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| Google Pixel 3a | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| Google Pixel 3 XL | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Google Pixel 3 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| ZTE | | | | | | | | | |
| ZTE Axon 10 Pro 5G (902ZT) | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| OPPO | | | | | | | | | |
| OPPO Reno3 5G (A001OP) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 京セラ | | | | | | | | | |
| DIGNO ケータイ3 (NF902KC) | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| DIGNO J (704KC) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| DIGNO ケータイ2 (701KC) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |

携帯電話機本体に発信機能がない端末では、スイッチは使用できません。受信・通話終了はスイッチボタンで操作できます。
 注意 イヤホンを使用時は取り外して下さい。
 ●発信についてはオート発信、自動発信と呼ばれる携帯電話機の機能となります。
 ●予め携帯電話に登録したメモリー番号に発信します。したがって、発信箇所は通常1件となります。
 ●一部の機種に番号表示させて発信する機種もありますが、本体を操作しないで発信する件数は1件とご理解ください。

| au | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------|--------|------------------|--------|
| 機種名 | Lightning KL-95 | TypeC USB 交換アダプタ | | | microUSB | | φ3.5 4極 | |
| | | AE-223 | AE-221 AE-218 | AE-217 AE-218 | AE-214 | AE-224 | AE-215 AE-935 | AE-213 |
| Apple | | | | | | | | |
| iPhone 12 Pro Max | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 12 mini | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 12 | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone SE(第2世代) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 11 Pro Max | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 11Pro | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 11 | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone XR | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone Xs Max | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone Xs | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone X | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 8 Plus | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| iPhone 8 | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Sony | | | | | | | | |
| Xperia 5 II (SOV02) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 10 II (SOV43) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 1 II (SOV01) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 8 (SOV42) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Xperia 5 (SOV41) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Xperia 1 (SOV40) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Xperia XZ3 (SOV39) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Xperia XZ2 Premium (SOV38) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Xperia XZ2 (SOV37) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| SHARP | | | | | | | | |
| AQUOS sense 5G (SHG03) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| AQUOS zero 5G basic DX (SHG02) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| AQUOS sense 3 basic (SHV48) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| AQUOS R5G (SHG01) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| AQUOS zero 2 (SHV47) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| AQUOS sense 3 plus サウンド (SHV46) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| AQUOS sense 3 (SHV45) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| AQUOS R3 (SHV44) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| AQUOS sense2 (SHV43) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| AQUOS R2 (SHV42) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 京セラ | | | | | | | | |
| TORQUE 5G (KYG01) | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| かんたんケータイ (KYF41) | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| GRATINA (KYV48) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| BASIO4 (KYV47) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| TORQUE G04 (KYV46) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| GRATINA (KYF39) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| URBANO V04 (KYV45) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| かんたんケータイ (KYF38) | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| BASIO3 (KYV43) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| SAMSUNG | | | | | | | | |
| Galaxy A51 5G (SCG07) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Galaxy Note 20 Ultra 5G (SCG06) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Galaxy A41 (SCV48) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Galaxy S20+ 5G (SCV02) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Galaxy S20 5G (SCG01) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Galaxy A20 (SCV48) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Galaxy Note 10+ (SCV45) | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Galaxy A30 (SCV43) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Galaxy S10 + (SCV42) | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| Galaxy S10 (SCV41) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Galaxy Note 9 (SCV40) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| Galaxy S8+ (SCV39) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Galaxy S9 (SCV38) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| LG電子 | | | | | | | | |
| LG K (LGV38) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| HUAWEI | | | | | | | | |
| HUAWEI P30 lite Premium (HWV33) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| HUAWEI P20 lite (HWV32) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| HUAWEI nova 2 (HWV31) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Google | | | | | | | | |
| Google Pixel 5 | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| BlackBerry | | | | | | | | |
| BlackBerry KEY2 (BBF100-9) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| OPPO | | | | | | | | |
| OPPO Find X2 Pro (OPG01) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| ZTE | | | | | | | | |
| ZTE a1 (ZTG01) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| Xiaomi | | | | | | | | |
| Mi 10 Lite 5G (XIG01) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| au | | | | | | | | |
| Qua phone QZ (KYV44) | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |

携帯電話機本体に発信機能がない端末では、スイッチは使用できません。受信・通話終了はスイッチボタンで操作ができます。
 注意 イヤホンを使用時以外は取り外して下さい。
 ●発信についてはオート発信・自動発信と呼ばれる携帯電話本体の機能となります。
 ●予め携帯電話に登録したメモリー番号に発信します。したがって、発信箇所は通常1件となります。
 ●一部の機種に番号表示させて発信する機種もありますが、本体を操作しないで発信する件数は1件とご理解ください。

| SIMフリー | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|--------|------------------|--------|----------|------------------|--------|
| 機種名 | Lightning KL-95 | TypeC USB | | | | microUSB | | |
| | | AE-223 | 変換アダプタ | | AE-214 | φ3.5 4極 | | |
| | | | AE-221 | AE-217 AE-218 | | AE-224 | AE-215 AE-935 | AE-213 |
| OPPO | | | | | | | | |
| OPPO A5 2020 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| OPPO Reno A | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |

携帯電話機本体に発信機能がない端末では、スイッチは使用できません。受信・通話終了はスイッチボタンで操作ができます。
 注意 イヤホンを使用時以外は取り外して下さい。
 ●発信についてはオート発信、自動発信と呼ばれる携帯電話機の機能となります。
 予め携帯電話に登録したメモリー番号に発信します。したがって、発信箇所は通常1件となります。
 ●一部の機種に番号表示させて発信する機種も有りますが、本体を操作しないで発信する件数は1件とご理解ください。