

機種名	キャリア別			Lightning		TypeC				#3.5 4極			microUSB	
	docomo	au	SoftBank	KL-95	変換アダプタ KL-85 KL-86	AE-222	AE-223	変換アダプタ		AE-213	AE-215	AE-224		AE-214
								AE-217	AE-221					
Apple														
iPhone 15 Pro Max	A3106 (日本)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 15 Pro	A3101 (日本)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 15 Plus	A3093 (日本)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 15	A3089 (日本)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 14 Pro Max	A2893 (日本)	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone SE (第3世代)	A2782 (日本)	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 13 Pro	A2642 (日本)	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 13 mini	A2626 (日本)	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 12 Pro Max	A2410 (日本)	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 12 mini	A2398 (日本)	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 12	A2402 (日本)	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone SE (第2世代)	A2296	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 11 Pro Max	A2215	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 11Pro	A2218	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 11	A2221	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone XR	A1984, A2105, A2106 (日本)	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone Xs Max	A1921, A2101, A2102 (日本)	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone Xs	A1920, A2097, A2098 (日本)	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone X	A1865, A1901, A1902	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 8 Plus	A1864, A1897, A1898	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
iPhone 8	A1863, A1905, A1906	○	○	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Sony														
Xperia 10V	SO-52C	SOG07	A202SO	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
Xperia 5 III	SO-53B	SOG05	A103SQ	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
Xperia 10III	SO-52B	SOG04	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
Xperia Ace II	SO-41B	—	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
Xperia 5 II	SO-52A	SOG02	A002SQ	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
Xperia 10 II	SO-41A	SOV43	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
Xperia 1 II	SO-51A	SOG01	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
Xperia 5	SO-01M	SOG41	901SO	x	x	○	○	x	x	○	○	○	x	
Xperia 6	—	SOV42	—	x	x	○	○	x	x	○	○	○	x	
Xperia 1	SO-03L	SOV40	802SO	x	x	○	○	x	x	○	○	○	x	
Xperia Ace	SO-02L	—	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
SAMSUNG														
Galaxy A53 5G	SC-53C	SCG15	—	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Galaxy S22	SC-51C	SCG13	—	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Galaxy A22 5G	SC-56B	—	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
Galaxy S21 5G	SC-51B	SCG09	—	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Galaxy S21 Ultra 5G	SC-52B	—	—	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Galaxy A51 5G	SC-54A	SCG07	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
Galaxy Note 20 Ultra 5G	SC-53A	SCG06	—	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Galaxy A21 (A21シンプル)	SC-42A	SCV49	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
Galaxy A41	SC-41A	SCV48	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
Galaxy S20+ 5G	SC-52A	SCG02	—	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Galaxy S20 5G	SC-51A	SCG01	—	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Galaxy A20	SC-02M	SCV46	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
Galaxy Note 10+	SC-01M	SCV45	—	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Galaxy A30	—	SCV43	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
Galaxy S10+	SC-04L	SCV42	—	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Galaxy S10	SC-03L	SCV41	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
SHARP														
BASIOactive	—	SHG09	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
AQUOS wish2	SH-51C	SHG08	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
シンプルスマホ6	—	—	A201SH	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
AQUOS sense6s	—	SHG07	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
AQUOS sense6	SH-54B	SHG05	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
AQUOS sense 5G	SH-53A	SHG03	A004SH	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
AQUOS zero 5G basic	—	—	A002SH	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
AQUOS zero 5G basic DX	—	SHG02	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
AQUOS sense 3 basic	—	SHV48	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
AQUOS R5G	SH-51A	SHG01	908SH	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
AQUOS zero 2	SH-01M	SHV47	906SH	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
AQUOS sense 3 plusサウンド	—	SHV46	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
AQUOS sense 3	SH-02M	SHV45	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
かんたん携帯10	—	807SH	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	
AQUOS R3	SH-04L	SHV44	808SH	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
AQUOSケ-タイ	SH-02L	—	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	
AQUOS R2 compact	—	803SH	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
京セラ														
かんたんケータイライト	—	KYF43	—	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	
TORQUE 5G	—	KYG01	—	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	
かんたんケータイ	—	KYF41	—	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	
GRATINA	—	KYV48	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
DIGNO ケータイ3	—	—	NP902KC	x	x	x	○	○	○	x	x	x	x	
BASIO4	—	KYV47	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
TORQUE G04	—	KYV46	—	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	
GRATINA	—	KYF39	—	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
URBANO V04	—	KYV45	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
FUJITSU														
arrows ケータイベージュック	F-41C	—	—	x	x	x	○	x	x	○	x	x	x	
arrows 5G	F-51A	—	—	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	
arrows Be4 plus	F-41B	—	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
らくらくスマートフォン	F-42A	—	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
arrows Be4	F-41A	—	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
らくらくホン	F-01M	—	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	
arrows ケータイ	F-03L	—	—	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	
arrows U	—	801FJ	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
arrows Be3	F-02L	—	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
らくらくスマートフォン	F-01L	—	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
LG電子														
style3	L-41A	—	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
style2	L-01L	—	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
K50	—	802LG	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
HUAWEI														
P30 Pro	HW-02L	—	—	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	
P30 lite Premium	—	HWV33	—	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	
Mate 20 Pro	—	—	LVA-L09	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	
Google														
Pixel 6a	—	Pixel 6a	Pixel 6a	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Pixel 6	—	Pixel 6	Pixel 6	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Pixel 5	—	Pixel 5	Pixel 5	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Pixel 4a(5G)	—	—	Pixel 4a	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
Pixel 4 XL	—	—	Pixel 4 XL	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Pixel 4	—	—	Pixel 4	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Pixel 3a XL	—	—	Pixel 3a XL	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
Pixel 3a	Pixel 3a	—	Pixel 3a	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
OPPO														
Renov7 A	—	OPG04	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
A54 5G	—	OPG02	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
Renov3 5G	—	—	A001OP	x	x	x	○	○	○	x	x	x	x	
Find X2 Pro	—	OPG01	—	x	x	x	○	○	○	x	x	x	x	
Xiaomi														
Redmi Note 9T	—	—	A001XM	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	
Mi 10 Lite 5G	—	XIG01	—	x	x	x	x	x	x	○	○	○	x	
ZTE														
ZTE a1	—	ZTG01	—	x	x	x	○	x	x	○	○	○	x	
Axon 10 Pro 5G	—	—	902ZT	x	x	x	○	x	x	x	x	x	x	

携帯電話機本体に発信機能がない端末では、スイッチは使用できません。受信・通話終了はスイッチボタンで操作ができます。

注意 イヤホンは使用時以外は取り外して下さい。

●発信についてはオート発信、自動発信と呼ばれる携帯電話本体の機能となります。

予め携帯電話に登録したメモリー番号に発信します。したがって、発信箇所は通常1件となります。

●一部の機種に番号表示させて発信する機種も有りますが、本体を操作しないで発信する件数は1件とご理解ください。