カシムラ　外部接続端子用　トランスミッター適合表

(付属の変換ケーブルをご使用の際の適合)　　2010年8月27日

NTT docomo

メーカー機種名	KD－43	KD－44	KD－49
NEC			
N－07B	○	○	○
N－06B	○	○	○
N－05B	○	○	○
N－04B	○	○	○
N－03B	○	○	○
N－02B	○	○	○
N－01B	○	○	○
N－09A	○	○	○
N－08A	○	○	○
N－07A	○	○	○
N－06A	○	○	○
N－05A	○	○	○
N－04A	○	○	○
N－03A	○	○	○
N－02A	○	○	○
N－01A	○	○	○
N906iμ	○	○	○
N706iII	○	○	○
N706ie	○	○	○
N706i	○	○	○
N705iμ	○	○	○
N705i	○	○	-
Panasonic			
P－06B	○	○	○
P－05B	○	○	○
P－04B	○	○	○
P－03B	○	○	○
P－02B	○	○	○
P－01B	○	○	○
P－10A	○	○	○
P－09A	○	○	○
P－08A	○	○	○
P－07A	○	○	○
P－06A	○	○	○
P－04A	○	○	○
P－03A	○	○	○
P－02A	○	○	○
P706ie	○	○	○
P706iμ	○	○	○
PROSOLIDμ (P705iCL)	○	○	○
P705iμ	○	○	○
P705i	○	○	○
シャープ			
SH－09B	○	○	○
SH－08B	○	○	○
SH－07B	○	○	○
SH－06B	○	○	○
SH－05B	○	○	○
SH－03B	○	○	○
SH－02B	○	○	○
SH－01B	○	○	○
SH－08A	○	○	○
SH－07A	○	○	○
SH－06A	○	○	○
SH－05A	○	○	○
SH－04A	○	○	○
SH－03A	○	○	○
SH－02A	○	○	○
SH－01A	○	○	○
SH906iTV	○	○	-
SH906i	○	○	○
SH706iw	○	○	○
SH706i	○	○	○
富士通			
らくらくホンF-09B	○	○	○
F－08B	○	○	○
F－07B	○	○	○
F－06B	○	○	○
F－04B	○	○	○
F－03B	○	○	○
F－02B	○	○	○
F－01B	○	○	○
らくらくホンF-10A	○	○	○
F－09A	○	○	○
F－08A	○	○	○
F－04A	○	○	○
F－03A	○	○	○
F－02A	○	○	○
F－01A	○	○	○
F801i	○	○	○
F706i	○	○	-
F705i	○	○	○
LG電子			
L－04B	○	○	○
L－03B	○	○	○
L－02B	○	○	○
L－01B	○	○	○
L－06A	○	○	○
L－04A	○	○	○
L－01A	○	○	○
ソニー			
SO706i	○	○	○
SO705i	○	○	○

SoftBank

メーカー機種名	KD－43	KD－44	KD－49	
東芝				
921T	×	×	×	注★
920T	×	×	×	注★
912T	×	×	×	注★
832T	×	×	×	注★
824T	×	×	×	注★
823T	×	×	×	注★
822T	×	×	×	注★
821T	×	×	×	注★
815T	×	×	×	注★
814T	×	×	×	注★
シャープ				
945SH	○	○	○	
944SH	○	○	○	
943SH	○	○	○	
942SH	○	○	○	
941SH	○	○	○	
940SH	○	○	○	
841SH、841SHs	○	○	○	
840SH	○	○	○	
Panasonic				
941P	○	○	○	
940P	○	○	○	
931P	○	○	○	
842P	○	○	○	
841P	○	○	○	
840P	○	○	○	
830P	○	○	○	
824P	○	○	○	
823P	○	○	○	
NEC				
940N	○	○	○	
931N	○	○	○	
930N	○	○	○	
840N	○	○	○	
831N	○	○	○	
830N	○	○	○	
821N	○	○	○	
820N	○	○	○	
741N	○	○	○	
カシオ				
930CA	○	○	○	
830CA	○	○	○	

注★
東芝製は
外部接続端子用でも適合しません