

# AT-79

## 手帳対応スマホホルダー 3 吸盤取り付け



### お買い求めになる前に

- 本製品は車内で使用するスマホホルダーです。
- 車種によっては取り付けできない場合があります。取り付ける場所の形状やサイズ、周辺状況をご確認ください。
- 本製品の吸盤は硬い樹脂製以外の材質(レザー・スウェード・布地・柔らかいウレタン入り等)のダッシュボード上には取り付けできません。
- 本製品はホコリや油分等により粘着力が低下しますが、水拭き、水洗い・脱脂で表面の汚れ・油分を取り除き自然乾燥させると多少吸着力が回復します。
- 本製品は幅52mm~100mm、厚み25mm、重量300gまでのスマートフォンに対応しています。お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用にならない場合があります。予めご了承ください。

### ご使用方法

- ①本製品をパッケージから取り出したら、ボールジョイント固定ダイヤルを取り外し、図を参考に組み立てます。[図1]  
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けることができます。
- ②ロック解除ボタンを押してホールドアームを広げます。[図2]  
※ホールドアームはロック解除ボタンを押している間のみ可動します。  
スマートフォンを本製品にセットしホールドアームを閉じます。  
※ホールドアームを前後にスライドさせ、スマートフォンの厚みに合わせて調節してください。
- ③本製品にスマートフォンをホールドした状態で、貼り付けスペースや運転の妨げにならないことを確認し、取り付け位置を決定します。  
※各部の調整ネジを回し、お好みの高さや角度に合わせてください。  
※布地や凹凸がある場所や、曲面、角ばったダッシュボードのコーナー部分など吸盤全体がおさまらない箇所には取り付けできません。
- ④貼り付ける場所の汚れや油分を拭き取ってください。レザーワックス等が付いている場合は中性洗剤等で確実に脱脂してください。  
※ホコリや油分等で汚れていると確実な吸着ができません。
- ⑤ゲル吸盤に貼られている保護フィルムをはがし、ゲル吸盤面を下にしてゆっくり圧着していきます。
- ⑥ゲル吸盤を確実に圧着した後、吸盤ロックレバーを下ろし吸着させます。[図3]  
※吸盤内部に空気の多い状態では、確実なゲル吸盤での保持ができません。

#### 各部名称



### ご注意

- 取り付けについてのお問い合わせには、お答えできない場合があります。予めご了承ください。
- 運転の妨げになる場所や危険と思われる場所、安全装置(エアバッグ・シートベルト等)の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。
- フロントガラスへの取り付けはおやめください。
- 走行中での本製品の調整・操作、スマートフォンの操作・通話・テレビや動画鑑賞は大変危険です。絶対におやめください。
- ご使用される前に、本体がしっかりと固定されているか必ず確認してください。
- 車内温度が高くなる場合や取り付けが不完全な場合、ゲル吸盤の粘着強度が不十分になり、スマートフォンが落下・破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 車の急発進、急停車などの振動により本製品に装着したスマートフォンが落下・破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 保護ケースを装着していないスマートフォンを本製品にホールドした際、アーム部分とごすれてスマートフォンに傷がつく場合があります。予めご了承ください。
- 本製品を取り外した際、取り付け場所に日焼けや吸着の跡が残る場合があります。予めご了承ください。
- 本製品を正常にご使用中、変形などの不具合が起きた場合は、直ちにご使用をおやめください。
- 本製品の誤った取り付け、改造してのご使用等の事故・故障・破損等につきまして当社では一切その責任保証は負いかねます。

パッケージ寸法: 115W×180H×80D 重量 260g

材質	本体	ABS	MADE IN CHINA
----	----	-----	---------------

0000

\*記載の会社名/製品名は各社の商標または登録商標です。  
\*レシートは必ず保管してください。万一の製品不良による返品の際に必要となります。  
\*本製品のデザイン、仕様等は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。  
\*本製品はカシムラの企画・設計により中国で生産されたものです。  
ENGINEERED BY KASHIMURA, JAPAN

株式会社 **カシムラ**  
〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28  
ホームページアドレス <http://www.kashimura.com>  
JAAMA 全国自動車用品工業会会員